

製品名	パッケージ型番
系統連系型蓄電システム	ESS-H1L1

電力データの疎通確認方法

●室内リモコン ホーム画面



ネットワークへの接続状態		疎通確認
有線		○
無線		
有線		×
無線		

「登録」ボタンをタッチして、
登録情報画面を表示させる。

日付確認

この画面で疎通を確認した日 = 疎通開始日

●室内リモコン 登録情報画面 (1/3ページ)

登録情報		01月01日 12:00	
蓄電ユニット	機種名	ESS-H1L1	1/3
	製造番号	GH-100001WCK	
蓄電池情報	容量	12.0kWh	
室内リモコン	機種名	ESS-R4	

← シリアルNo.(製造番号)

製品名	パッケージ型番
系統連系型蓄電システム	ESS-H1LS

電力データの疎通確認方法

●室内リモコン ホーム画面



ネットワークへの接続状態		疎通確認
有線		○
無線		
有線		×
無線		

「登録」ボタンをタッチして、登録情報画面を表示させる。

日付確認
この画面で疎通を確認した日＝疎通開始日

●室内リモコン 登録情報画面 (1/3ページ)

登録情報		01月01日 12:00	
蓄電ユニット	機種名	ESS-H1LS	1/3
	製造番号	GH-100001WCL	
蓄電池情報	容量	12.0kWh	
室内リモコン	機種名	ESS-R4	

← シリアルNo.(製造番号)

製品名	パッケージ型番
系統連系型蓄電システム	ESS-H2L1

電力データの疎通確認方法

●室内リモコン ホーム画面



- ①「家」アイコンをタッチする。
- ②「登録情報」をタッチして、登録情報画面を表示させる。
- ③「次へ」をタッチする。

ネットワークへの接続状態		疎通確認
有線		○
無線		
有線		×
無線		

日付確認
この画面で疎通を確認した日＝疎通開始日

●室内リモコン 登録情報画面 (2/4ページ)

登録情報		01月01日 12:00	
システム	機種名	ESS-H2L1	2/4
パワーコンディショナ		製造番号	GH-100001WCK
室内リモコン	機種名	ESS-R5	
	製造番号	NKN1TK1000001	

← シリアルNo.(製造番号)

製品名	パッケージ型番
系統連系型蓄電システム	ESS-H2LS

電力データの疎通確認方法

●室内リモコン ホーム画面



- ①「家」アイコンをタッチする。
- ②「登録情報」をタッチして、登録情報画面を表示させる。
- ③「次へ」をタッチする。

ネットワークへの接続状態		疎通確認
有線		○
無線		
有線		×
無線		

日付確認

この画面で疎通を確認した日＝疎通開始日

●室内リモコン 登録情報画面 (2/4ページ)



← シリアルNo.(製造番号)

製品名	パッケージ型番
系統連系型蓄電システム	ESS-T1M1

電力データの疎通確認方法

●室内リモコン ホーム画面



- ①「家」アイコンをタッチする。
- ②「登録情報」をタッチして、登録情報画面を表示させる。
- ③「次へ」をタッチする。

ネットワークへの接続状態		疎通確認
有線		○
無線		
有線		×
無線		

日付確認

この画面で疎通を確認した日＝疎通開始日

●室内リモコン 登録情報画面 (2/4ページ)



← シリアルNo.(製造番号)

製品名	パッケージ型番
系統連系型蓄電システム	ESS-T1M1V

電力データの疎通確認方法

●室内リモコン ホーム画面



- ①「家」アイコンをタッチする。
- ②「登録情報」をタッチして、登録情報画面を表示させる。
- ③「次へ」をタッチする。

ネットワークへの接続状態		疎通確認
有線		○
無線		
有線		×
無線		

日付確認

この画面で疎通を確認した日＝疎通開始日

●室内リモコン 登録情報画面 (2/4ページ)



← シリアルNo.(製造番号)

製品名	パッケージ型番
系統連系型蓄電システム	ESS-T1MS

電力データの疎通確認方法

●室内リモコン ホーム画面



- ①「家」アイコンをタッチする。
- ②「登録情報」をタッチして、登録情報画面を表示させる。
- ③「次へ」をタッチする。

ネットワークへの接続状態		疎通確認
有線		○
無線		
有線		×
無線		

日付確認

この画面で疎通を確認した日＝疎通開始日

●室内リモコン 登録情報画面 (2/4ページ)



← シリアルNo.(製造番号)

製品名	パッケージ型番
系統連系型蓄電システム	ESS-T1MSV

電力データの疎通確認方法

●室内リモコン ホーム画面



- ①「家」アイコンをタッチする。
- ②「登録情報」をタッチして、登録情報画面を表示させる。
- ③「次へ」をタッチする。

ネットワークへの接続状態		疎通確認
有線		○
無線		
有線		×
無線		

日付確認

この画面で疎通を確認した日＝疎通開始日

●室内リモコン 登録情報画面 (2/4ページ)



← シリアルNo.(製造番号)

製品名	パッケージ型番
系統連系型蓄電システム	ESS-T1S1

電力データの疎通確認方法

●室内リモコン ホーム画面



- ①「家」アイコンをタッチする。
- ②「登録情報」をタッチして、登録情報画面を表示させる。
- ③「次へ」をタッチする。

ネットワークへの接続状態		疎通確認
有線		○
無線		
有線		×
無線		

日付確認
この画面で疎通を確認した日＝疎通開始日

●室内リモコン 登録情報画面 (2/4ページ)

登録情報		01月01日 12:00	
システム	機種名	ESS-T1S1	2/4
パワーコンディショナ		製造番号	IG-100001WBG
室内リモコン	機種名	ESS-R5S	
		製造番号	NHSKT15000002

← シリアルNo.(製造番号)

製品名	パッケージ型番
系統連系型蓄電システム	ESS-T1S1V

電力データの疎通確認方法

●室内リモコン ホーム画面



- ①「家」アイコンをタッチする。
- ②「登録情報」をタッチして、登録情報画面を表示させる。
- ③「次へ」をタッチする。

ネットワークへの接続状態		疎通確認
有線		○
無線		
有線		×
無線		

日付確認

この画面で疎通を確認した日＝疎通開始日

●室内リモコン 登録情報画面 (2/4ページ)



← シリアルNo.(製造番号)

製品名	パッケージ型番
系統連系型蓄電システム	ESS-T1SS

電力データの疎通確認方法

●室内リモコン ホーム画面



- ①「家」アイコンをタッチする。
- ②「登録情報」をタッチして、登録情報画面を表示させる。
- ③「次へ」をタッチする。

ネットワークへの接続状態		疎通確認
有線		○
無線		
有線		×
無線		

日付確認
この画面で疎通を確認した日＝疎通開始日

●室内リモコン 登録情報画面 (2/4ページ)



← シリアルNo.(製造番号)

製品名	パッケージ型番
系統連系型蓄電システム	ESS-T1SSV

電力データの疎通確認方法

●室内リモコン ホーム画面



- ①「家」アイコンをタッチする。
- ②「登録情報」をタッチして、登録情報画面を表示させる。
- ③「次へ」をタッチする。

ネットワークへの接続状態		疎通確認
有線		○
無線		
有線		×
無線		

日付確認

この画面で疎通を確認した日＝疎通開始日

●室内リモコン 登録情報画面 (2/4ページ)



シリアルNo.(製造番号)