

製品名	パッケージ型番
系統連系型蓄電システム	ESS-U4X1

## 電力データの疎通確認方法

### ●室内リモコン ホーム画面



- ①「家」アイコンをタッチする。
- ②「登録情報」をタッチして、登録情報画面を表示させる。
- ③「次へ」をタッチする。

ネットワークへの接続状態		疎通確認
有線		○
無線		
有線		×
無線		

日付確認

この画面で疎通を確認した日＝疎通開始日

### ●室内リモコン 登録情報画面 (2/4ページ)



← シリアルNo.(製造番号)

製品名	パッケージ型番
系統連系型蓄電システム	ESS-U4M1

## 電力データの疎通確認方法

### ●室内リモコン ホーム画面



- ①「家」アイコンをタッチする。
- ②「登録情報」をタッチして、登録情報画面を表示させる。
- ③「次へ」をタッチする。

ネットワークへの接続状態		疎通確認
有線		○
無線		
有線		×
無線		

日付確認

この画面で疎通を確認した日＝疎通開始日

### ●室内リモコン 登録情報画面 (2/4ページ)



← シリアルNo.(製造番号)

製品名	パッケージ型番
系統連系型蓄電システム	ESS-T2SS

## 電力データの疎通確認方法

### ●室内リモコン ホーム画面



- ①「家」アイコンをタッチする。
- ②「登録情報」をタッチして、登録情報画面を表示させる。
- ③「次へ」をタッチする。

ネットワークへの接続状態		疎通確認
有線		○
無線		
有線		×
無線		

日付確認  
この画面で疎通を確認した日＝疎通開始日

### ●室内リモコン 登録情報画面 (2/4ページ)



← シリアルNo.(製造番号)

製品名	パッケージ型番
系統連系型蓄電システム	ESS-T2MS

## 電力データの疎通確認方法

### ●室内リモコン ホーム画面



- ①「家」アイコンをタッチする。
- ②「登録情報」をタッチして、登録情報画面を表示させる。
- ③「次へ」をタッチする。

ネットワークへの接続状態		疎通確認
有線		○
無線		
有線		×
無線		

日付確認

この画面で疎通を確認した日＝疎通開始日

### ●室内リモコン 登録情報画面 (2/4ページ)

登録情報		01月01日 12:00	
システム	機種名	ESS-T2MS	2/4
パワーコンディショナ	製造番号	IG-100001WBH	
室内リモコン	機種名	ESS-R5S	
	製造番号	NHSKTI5000002	

← シリアルNo.(製造番号)