



## サービスサイト「EcoFan」へログイン

- ※ログイン方法はマニュアルをご確認ください。
- ※各機器の接続は各機器の接続方法をご確認ください。



①『操作』画面を開き、  
『動作状態の確認』を開く。

②分電盤・太陽光・蓄電池が表示されていることを確認する。

※売電、買電をBルートから取得する場合には  
ここには表示されません。

※Bルート設定方法はマニュアルをご確認ください。  
※各機器のデータ収集のための設定はマニュアルを  
ご確認ください。



操作画面に蓄電池が現れ  
ない場合／「状態不明」  
が表示されている場合

蓄電池とHEMSの接続設  
定が行われているか、蓄  
電池とお客様ルーターが  
繋がっているか確認くだ  
さい。



『データ』画面を開き、  
買電・売電、太陽光、蓄電池のグラフが表示  
されていることを確認する。

**買電・売電、太陽光、蓄電池のグラフの  
キャプチャを取得する。**

※グラフが表示されていない場合には、  
マニュアルの設定方法をご確認ください。

提出画像

・ 売電・買電

・ 太陽光

・ 蓄電池





① 『その他』画面を開く

② 『マイページ』を開く

※お使いの機器によっては画面下に『マイページ』が直接表示されることがございます。

③IDがわかる画面を画面保存する。



## 提出画像 ・マイページ

