

1. 疎通確認に関して

■ ①ゲートウェイ同梱の「お客様用 遠隔モニタリングサービス ご登録にあたって」の資料

- 本資料にゲートウェイIDが記載されております

お客様用 マルチ蓄電システム用ゲートウェイ

遠隔モニタリングサービス ご登録にあたって

スマートフォンやパソコンから蓄電システムの状態監視や設定をしたり、AI 機能をご使用いただくため無料の WEB 登録を実施してください。

ゲートウェイID：01AB12345678
パスワード：abcdefghijk12

<登録方法>

裏面の規約をお読みいただいた上で、お客様の情報、本書に書かれたゲートウェイ ID とパスワードを下記 URL より登録してください。

<https://multi.kp-net.com>



登録いただいた方へプレゼントが当たるキャンペーン実施中！！
(くわしくは WEB をご覧ください)

<販売店様による遠隔モニタリングについて>

お客様が販売店様に遠隔モニタリングによる保守を依頼する場合は、販売店様のアカウントを紐付け登録することで、販売店様が当該のゲートウェイの遠隔モニタリングすることが可能になります。紐付け登録には販売店様がアカウントをお持ちであることを確認いただき、お客様がその販売店様アカウントで登録されたIDと電話番号を遠隔モニタリングサービスにて「ゲートウェイの管理」→「ゲートウェイ情報の照会・編集」にて登録してください。

(販売店様へ) お客様に販売店様のアカウントを登録された ID、電話番号をお伝えする際に以下の欄をご利用ください。

ID	電話番号
----	------

本書は、なくさないよう大切に保管してください。

販売店様へお願い

本書はお客様が遠隔モニタリングサービスの使用を開始する時に必要となるものです。必ずお客様に渡してください。

登録方法に関するお問い合わせ先

オムロン ソーシャルソリューションズ株式会社 お問い合わせ相談窓口

【電話】 0120-220376

【受付時間】 平日 9:00 ~ 17:00 (土日祝、当社休日を除く)

2. 疎通確認画面の確認手順

① 「ゲートウェイの選択」をクリックして、検索画面を表示します

遠隔モニタリングサービス モニタリングサイト

商品マニュアル 管理・登録サイト ログアウト

メインメニュー 様

ゲートウェイの選択
ゲートウェイを選択する

併設PV-PCS異常出力
逆潮流がないGW/PCSを出力する

ログイン履歴

リリースバージョン : 21.01.18

遠隔モニタリングサービス モニタリングサイト

商品マニュアル 管理・登録サイト ログアウト

ゲートウェイの選択 北川 英隆 様

ゲートウェイを検索し、選択してください。

ゲートウェイID

設置先 [案件]

ユーザ様 氏名

ユーザ様 ユーザID

設置先住所

姓 名

都道府県 市町村区

市町村区以降の住所

検索

メインメニューに戻る

リリースバージョン : 21.01.18

2. 疎通確認画面の確認手順

② ゲートウェイIDを入力して検索を実施、該当のゲートウェイIDを選択します

遠隔モニタリングサービス モニタリングサイト

商品マニュアル 管理・登録サイト ログアウト

ゲートウェイの選択

様

ゲートウェイを検索し、選択してください。

ゲートウェイID

1) ゲートウェイIDを入力

設置先 [案件]

ユーザ様 氏名

姓	名
---	---

ユーザ様 ユーザID

設置先住所

都道府県	▼	市町村区
------	---	------

検索

2) 「検索」をクリック

10 件表示

ゲートウェイID	設置先 [案件]	ユーザ様 氏名	ユーザ様 ユーザID	設置先住所	初回
00GB19900140	未登録	未登録	未登録	未登録	2021,

3) 該当のゲートウェイIDが表示されていることを確認して、「ゲートウェイID」をクリック

2. 疎通確認画面の確認手順

③ モニタリング画面が表示されるので、「機器の管理」をクリック

遠隔モニタリングサービス モニタリングサイト

商品マニュアル 管理・登録サイト ログアウト

様

⚡	現在(平均値)	本日累計
発電	- kW	- kWh

💡	現在(平均値)	本日累計
消費	- kW	- kWh

🔋	動作状態	蓄電残量
蓄電池	充電	50 %

📡	現在(平均値)	本日累計
売電	- kW	- kWh

🔌	現在(平均値)	本日累計
買電	- kW	- kWh

正常動作中

機器の管理
機器の設定や状況確認を行う

各種データのCSV出力
過去の発電電力量や蓄電残量、エラー履歴を出力する

エラー履歴の表示
現在までに検知したエラーを表示する

実績データのグラフ
実績データのグラフを表示する

抑制時間履歴の表示
クラウドで受信した抑制を表示する

ゲートウェイの選択に戻る

2. 疎通確認画面の確認手順

- ④ 以下の疎通確認画面が表示されます。本画面の提出をお願い致します。
- 「ゲートウェイの製造番号」が合っていることを確認してください。
 - 「初回通信日時」が表示されていることを確認してください

遠隔モニタリングサービス モニタリングサイト 商品マニュアル 管理・登録サイト ログアウト

機器の管理 様
ゲートウェイ/パワーコンディショナを選択してください。

ゲートウェイ情報

初回通信日時 2021/01/12 13:25 構成詳細情報の取得 現在値の取得
情報取得日時 2021/01/12 18:05

	ゲートウェイID	形式	製造番号	ソフトバージョン
選択	00GB19900140	KP-GWBP-A	GB19900140	92.02.00

+ ゲートウェイの構成詳細情報 取得日時：取得情報なし

パワーコンディショナ情報

マルチ蓄電

	ユニットNo.	形式	製造番号	ソフトバージョン	発電電力[kW]	蓄電残量(SOC)[%]	蓄電池
選択	30	KPBP-A	BPA2001301	1.00.00.00.00	0.0	50	充電

+ パワーコンディショナの構成詳細情報 取得日時：取得情報なし

ホームに戻る